

# Кислородсодержащий отбеливатель

**Назначение:** Кислородный отбеливатель ECOBLISS «OXY WASH» - Эко средство для борьбы с органическими загрязнениями, например, еда, жир, вино, трава. Подходит для белых и цветных тканей. Не содержит хлор, привычный для состава отбеливателя, что дает отсутствие резкого запаха, возможность использовать для детских вещей и гипоаллергенность. Продукт полностью биоразлагаемый.

**Состав:** 100% натрия перкарбонат.

## Способ применения:

### Отбеливание, удаление пятен.

В горячую воду (80-90 С) добавьте отбеливатель из расчета 1 - 2 чайные ложки (в зависимости от степени загрязнения) на каждый литр воды и любое моющее средство. Замочите вещи в растворе на 15-60 минут. При застарелом загрязнении (или желтизне) увеличьте время, максимум, до 6 часов. Затем постирайте в обычном режиме. Не замачивайте вместе цветные и белые вещи. Не сыпьте гранулы сверху на ткань.

### Очистка посуды вручную.

В максимально горячую воду (90С) добавьте средство из расчета 1-2 чайные ложки (в зависимости от степени загрязнения) на каждый литр воды и 1 мерную ложку любого средства для мытья посуды. Замочите предметы в растворе на 15 - 60 минут. Тщательно промойте водой.

### Использование в посудомоечной машине.

Добавьте 1 чайную ложку средства в основной отсек для моющего средства, для устранения следов чая, кофе и др. красителей.

### Удаление загрязнений с поверхностей, обивки мягкой мебели и ковров.

Смешайте средство с небольшим количеством горячей воды (90С) до образования пасты. Добавьте несколько капель моющего средства. Не дожидаясь растворения гранул нанесите получившуюся пасту на загрязнение и оставьте на 30-60 минут. Периодически смачивайте пасту горячей водой (например, из пульверизатора). Удалите остатки гранул влажной х/б тряпкой или с помощью пылесоса.

### Меры предосторожности.

Перед применением изучите инструкцию. Использовать строго по назначению с применением перчаток и средств защиты глаз. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды в течение нескольких минут. В случае попадания внутрь прополоскать рот водой. После промывания немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. **Противопоказано:** Использование средства для изделий из шерсти, шелка, пуха и пера, кожи, замши, нубука, мембранных тканей, меди, алюминия, дерева. Смешивание со средствами, содержащими хлор.

**Важно:** Отбеливатель активируется при соприкосновении с водой. Средство эффективно при температуре выше 50С. Для достижения максимального результата, активируйте средство в горячей воде (не менее 90С), но дальнейшую стирку и замачивание проводите при температуре воды в соответствии с маркировкой ткани. **Вещи со слабой окраской могут линять.**

**Условия хранения:** хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей и животных месте, отдельно от горючих материалов при температуре не выше +30С. По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы.