



## ПАСПОРТ



### Поликристаллический модуль OS-300П 300Вт 24В

Модуль изготовлен из высокоэффективных поликристаллических солнечных элементов, что гарантирует повышенную производительность и надежность модуля.

В процессе производства используются только высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики. Применяется для солнечного электроснабжения загородного дома, дачи. Используя солнечный модуль, аккумуляторную батарею, контроллер заряда, инвертор можно обеспечить свой дом электричеством. Подключать свет, бытовые приборы, мобильные устройства.

### 1. Технические характеристики

Технические характеристики поликристаллического модуля OS-300П 300Ватт

Энергетические показатели	
КПД солнечных клеток	17,3%
КПД солнечной панели	15,5%
Пиковая мощность (Pmax)	300Вт (0 ~ +3Вт)
Номинальное напряжение	24В
Напряжение при пиковой мощности Vmp	36.7 В
Ток Imp	8.17 А
Напряжение холостого хода Voc	45.0 В
Ток короткого замыкания Isc	8.79 А
Напряжение максимальное в системе Vdc	1000В

Материалы	
Рама материал	анодированный алюминий
Коннекторы	MC-4
Количество элементов	72
Длина и сечение кабеля, мм	1000мм (±5мм), 4 мм <sup>2</sup>
Степень герметизации	IP 67 (корпус, распределительная коробка)

Температурный режим работ	
Оптимальная температура без потери Мощности (НОСТ* (±2°C), °C)	до +45°C
Рабочий диапазон	от -40°C до +85°C

Массо - габаритные характеристики	
Размер одной панели (ДхШхГ)	1956×992×50 мм
Вес	23,2 кг
Количество диодов	3 шт

\*НОСТ – нормальная рабочая температура солнечного модуля

#### Стандартные условия тестирования (STC):

Плотность света 1000Вт/м<sup>2</sup>, воздушная масса AM 1.5,

Номинальная температура 25°C

## 2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1) Подключите аккумулятор к контроллеру где нарисован аккумулятор (плюс к плюсу, минус к минусу). Медным проводом сечением не менее 2,5 кв мм.
  - 2) Подключите солнечную батарею к контроллеру, так же плюс к плюсу, минус к минусу.
  - 3) На клеммы аккумулятора подключите инвертор (плюс к плюсу, минус к минусу).
- Строжайше запрещено подключать инвертор к контроллеру !!!**
- 4) К выходу 220В инвертора подключите потребителей 220в (телевизор, лампочки и пр.)



**Пожалуйста, соблюдайте последовательность подключения, другая последовательность подключения может привести к выходу из строя контроллера солнечных батарей.**

## 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Солнечные модули отгружаются транспортным компаниям в жёсткую упаковку.

Если вы в целях удешевления стоимости перевозки хотите отказаться от жёсткой упаковки, просьба подписать уведомление об отказе от жёсткой упаковки и отправить на эл. почту [mail@e-solarhouse.ru](mailto:mail@e-solarhouse.ru).

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 лет со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

В случае выхода модуля из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;

